


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafa z drążkami | SZD01



Szerokość: 0mm

Wysokość: 2400mm

Głębokość: 550mm





UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.


1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.



1. W bok szafy [1] wbić kołki drewniane [2] przy pomocy młotka. Analogicznie przygotować drugi bok.
2. Do boków przykręcić wieńce [3, 4, 5] za pomocą konfirmatów [6].

| Nr. | Nazwa |
|-----|------------------|
| 1 | Bok szafy |
| 2 | Kołek drewniany |
| 3 | Wieniec dolny |
| 4 | Wieniec górny |
| 5 | Wieniec środkowy |
| 6 | Konfirmat |

3




| Nr. | Nazwa |
|-----|-----------------------------|
| 7 | Ściana tylna HDF lewa/prawa |
| 8 | Listwa HDF |
| 9 | Gwóźdź HDF |

3. Połączyć plecy HDF lewe z prawymi przy pomocy listwy HDF a następnie przybić plecy do korpusu przy pomocy gwoździ. Gwoździe wbijać co około 15cm.



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ



1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.


| Nr. | Nazwa |
|-----|-----------------|
| 1 | Stopka standard |
| 2 | Wkręt 3.5x16 |






1. Przykręcić prowadnik do korpusu. Wkręty EURO są wstępnie wkręcone w prowadnik.



2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.






- A. Regulacja frontu szafki w pionie.
- B. Regulacja frontu szafki w poziomie.
- C. Regulacja frontu szafki przód - tył




1. Przykręcić prowadnik do korpusu. Wkręty EURO są wstępnie wkręcone w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.






A







B

- A. Regulacja frontu szafki w pionie.
- B. Regulacja frontu szafki w poziomie.
- C. Regulacja frontu szafki przód - tył



C



1. Na drążek nasunąć rozetki.
2. Rozetki wsunąć do wewnątrz drążka.
3. Wstawić drążek z rozetkami do złożonej już szafy i przykręcić za pomocą wkrętów 3.5x16.
4. Drążek gotowy do użytku.